

RALLY TIME KEEPER - NAVI COM - PELTERヘッドセット 接続方法



- ① NAVI COMにPELTERヘッドセットを接続して下さい。
- ② NAVI COM 音声入力コード(NAV-KT051) をNAVI COM と RALLYTIMEKEEPERイヤホンケーブル部分に接続して下さい。
- ③ FinalBunkiBOX NAVI COM・RTK側にNAVI COM と RALLYTIMEKEEPERを接続して下さい。
- ④ FinalBunkiBOX 車両側にRALLYTIMEKEEPERで使用している外部電源を接続して下さい。
注: NAVI COMの使用方法はナビコムアンプ取扱説明書をご覧ください。
注: FinalBunkiBOXはFinalMaster用を改造したものですので、説明や写真に違いがあります。
注: 外部電源を個々に接続する場合はBunkiBOXは必要ありません。